ring

Indoor Cam

1. Configura tu Indoor Cam.

Descarga la aplicación de Ring.

La app gratuita de Ring te guiará en el proceso de configurar y controlar tu Indoor Cam.

Busca “Ring” en alguna de estas tiendas de aplicaciones, o visita: ring.com/app

Descárgala en el App Store

Consíguela en Google play

Escribe la contraseña de tu wifi.

La necesitarás para la configuración de tu Indoor Cam. Escríbela en este espacio para tenerla a mano cuando la necesites:

¡Enciéndela!

Primero, enchufa el cable de alimentación incluido en la parte posterior de tu Indoor Cam.

Clasificación eléctrica: 100-240 Vca, 50/60 Hz (usando la fuente de alimentación incluida).

Leer el instructivo de seguridad anexo



Configura tu Indoor Cam en la app de Ring.

En la aplicación de Ring, selecciona **Configurar dispositivo.**

Cuando esté lista, selecciona **Cámaras de seguridad** y sigue las instrucciones.

¡Pruébala!

Luego de la configuración, presiona el botón de “Video en Directo” en la aplicación de Ring para ver la imagen de video proveniente de tu Indoor Cam.

¿Luz azul parpadeando?

Si la luz del frente de tu Indoor Cam parpadea luego de la configuración, es porque está actualizando su software.

¡No desenchufes tu Indoor Cam mientras la luz está parpadeando!

2. Instalar tu Indoor Cam.

Elige una ubicación.

Indoor Cam puede ubicarse en casi cualquier lugar bajo techo.

Viene lista para ser apoyada sobre cualquier superficie plana como una mesa o estante, pero también puede montarse en una pared.

Elije un punto desde donde pueda proveerte la vista deseada, al alcance de cualquier tomacorriente.

Mesa o estante

Montada en una pared

Cómo utilizar tu Indoor Cam sobre una mesa o estante:

¡Ya está lista!

Ubícala en la posición deseada y enchúfala.

Tu Indoor Cam ahora está lista para protegerte.

Una vez que termines, revisa la imagen de video en vivo en la app de Ring para asegurarte de tener la vista deseada.

Cómo instalar tu Indoor Cam en una pared:

Remueve la base.

Desatorníllala usando un destornillador Philips convencional (no incluido).



Vuelve a insertar la base.

Atorníllala a la parte posterior de tu Indoor Cam con la flecha “UP” del soporte apuntando hacia arriba.





Remueve el soporte de montaje.

Deslízalo hacia abajo. Así se soltará de la base.

Atornilla los tornillos.

Sostiene la placa contra tu pared, asegurándote de que la flecha “UP” esté apuntando hacia arriba, e instálala con los tornillos incluidos.



Instala tu cámara.

Guía las ranuras de la base dentro de los ganchos del soporte. Desliza tu Indoor Cam hacia abajo para asegurarla contra la pared.



Enchúfala.

Una vez asegurada, enchufa el cable de alimentación en tu Indoor Cam, y luego enchufa el adaptador en cualquier tomacorriente.

Ajusta la vista.

Ahora revisa la imagen de video en directo en la app de Ring para asegurarte de tener la vista deseada.

La Indoor Cam rota sobre su base, así que puedes ajustar la vista tanto como sea necesario.



Para más información, visita: ring.com/help

O llámanos a:

US en español: +1 310 929 7085

Argentina: 0800 222 0656

Chile: 1800914252

Colombia: 018005184804

México: 018001583754

Panamá: 008002030124

Para un listado de todos nuestros números de atención al cliente, visita: ring.com/callus

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para ver tu cobertura de garantía, por favor visita www.ring.com/warranty.

© 2020 Ring LCC o sus afiliadas.
Ring y todos los logos relacionados son marcas registradas de Ring LCC o sus afiliadas.